

Выключатели нагрузки (разъединители) с предохранителями

Комбинированные выключатели-предохранители FUSERBLOC



Fuserbloc 32 A



Fuserbloc 250 A



Fuserbloc 800 A

схему монтажа аксессуаров см.
на следующей странице

Применение

Предназначены для защиты цепей от перегрузок и коротких замыканий. Комбинированная система позволяет заменить одновременно выключатель и держатель предохранителя. При открытии разъединителя электрическая цепь полностью обесточивается и предохранитель можно заменить без риска попадания под напряжение.

Характеристики

- ном. ток: 25...1250 А при 40°C;
 - ном. напряжение: 400 (690) В AC;
 - напряжение изоляции: 750...1000 V;
 - откл. способность: 80 kA при 690V;
 - степень защиты: IP20
- Соответствует стандартам:
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660

Тип	Ном. ток, А	Кол-во полюсов	Типоразмер предохранителя	Тип управления			
				Фронтальная или боковая выносная рукоятка		Фронтальная или боковая рукоятка на корпус	
				Код	Цена	Код	Цена
FUSERBLOC CD	25	3	10x38	36313002	42,90	36313002	42,90
		4		36314002	47,30	36314002	47,30
	32	3	14x51	36313004	49,50	36313004	49,50
		4		36314004	53,90	36314004	53,90
	63	3	00C-000	38313006	80,30	36153006	81,40
		4		38316006	92,40	36156006	93,50
	100	3	22x58	38313010	88,00	36153010	93,50
		4		38316010	101,20	36156010	106,70
FUSERBLOC CD DIN (Compact Design)	125	3	OO	38313012	91,30	36153012	97,90
		4		38316012	104,50	36156012	110,00
	160	3	OO	38313015	93,50	36153015	113,30
		4		38316015	107,80	36156015	126,90
	250	3	1	38313024	170,50	36153024	127,05
		4		38316024	195,80	36156024	207,90
	400	3	2	38313039	221,10	36153039	234,30
		4		38316039	254,10	36156039	266,20
	630	3	3	38113063	638,00	38113063	638,00
		4		38116063	запрос	38116063	запрос
	1250	3	4	38113120	953,70	38113120	953,70
		4		38116120	запрос	38116120	запрос

Аксессуары

Фронтальное управление

Ручка на Fuserbloc CD, черная 25-32 А	36 294 012	4,15
Ручка выносная для Fuserbloc CD, черная, 25-63 А IP55	14 132 115	22,66
Ручка выносная для Fuserbloc CD, красная, 25-63 А IP65	14 142 111	13,60
Штанга удлинитель 320 мм для Fuserbloc 25-32A CD	14 010 532	6,37
Ручка выносная для Fuserbloc CD DIN, черная, 100-400 А IP55	14 112 111	9,06
Ручка выносная для Fuserbloc CD DIN, красная, 100-400 А IP65	14 142 111	13,60
Штанга удлинитель 200 мм для Fuserbloc CD 63-400 А	14 001 020	7,27
Штанга удлинитель 320 мм для Fuserbloc CD 63-400 А	14 001 032	8,84
Ручка на Fuserbloc CD DIN, черная 630A	38 996 011	23,00
Ручка выносная для Fuserbloc CD DIN, черная, 630 А IP65	14 333 111	45,32
Ручка выносная для Fuserbloc CD DIN, красная, 630 А IP65	14 343 111	56,65
Штанга удлинитель 200 мм для Fuserbloc CD 630 A	14 001 220	10,54
Ручка на Fuserbloc CD DIN, черная 1250 А	38 997 011	запрос
Ручка выносная для Fuserbloc CD DIN, черная, 1250 А IP65	14 433 111	48,70
Ручка выносная для Fuserbloc CD DIN, красная, 1250 А IP65	14 443 111	59,07
Штанга удлинитель 320 мм для Fuserbloc CD 1250 А	14 001 232	16,38

Боковое управление


Ручка на Fuserbloc CD, черная 25-32 А	36 294 012	4,15
Ручка выносная для Fuserbloc CD, черная, 25-63 А IP55	14 152 111	11,33
Ручка выносная для Fuserbloc CD, красная, 25-63 А IP65	14 182 111	17,00
Штанга удлинитель 320 мм для Fuserbloc 25-32 A CD	14 010 532	6,37
Ручка боковая на Fuserbloc CD DIN черная 63 А	36 297 900	5,12
Ручка боковая на Fuserbloc CD DIN черная 100-400 А	36 297 901	5,55
Ручка выносная, боковая, для Fuserbloc CD DIN, черная, 100-400A IP55	14 252 111	17,00
Ручка выносная, боковая, для Fuserbloc CD DIN, красная, 100-400A IP65	14 282 111	22,84
Штанга удлинитель 200 мм для Fuserbloc CD 63-400 А	14 001 020	7,27
Штанга удлинитель 320 мм для Fuserbloc CD 63-400 А	14 001 032	8,84
Ручка на Fuserbloc CD DIN, черная 630-1250 А	14 377 911	запрос
Ручка выносная для Fuserbloc CD DIN, черная, 630-1250 А IP65	14 373 111	45,32
Ручка выносная для Fuserbloc CD DIN, красная, 630-1250 А IP65	14 383 111	56,65
Штанга удлинитель 320 мм для Fuserbloc CD 630-1250 А	14 001 232	16,38

Дополнительное оборудование:

Дополнительный блок контакт NO/NC для Fuserbloc CD 25-32 A	39 990 001	13,26
Дополнительный блок контакт 2NO/NC для Fuserbloc CD 25-32 A	39 990 002	16,20
Доп. блок конт. NO/NC для Fuserbloc CD DIN 63-400 A (выносная рукоятка)	39 990 021	9,72
Доп. блок конт. 2NO/NC для Fuserbloc CD DIN 63-400 A (выносн. рукоятка)	39 990 022	15,00
Дополнительный блок контакт NO Fuserbloc CD DIN 63-400 A	39 990 701	5,05
Дополнительный блок контакт NC Fuserbloc CD DIN 63-400 A	39 990 702	5,87
Клемные крышки IP20 для Fuserbloc 100-160 A 3р верх или низ	39 983 016	8,86
Клемные крышки IP20 для Modular 250-400 A 3р верх или низ	39 983 025	20,85
Клемные крышки IP20 для Monobloc 630 A 3р верх или низ	39 983 080	23,75
Клемные крышки IP20 для Monobloc 1250 A 3р верх	39 983 120	29,53

Схемы монтажа аксессуаров


FUSERBLOC CD 25-32



1. Фронтальная выносная рукоятка
2. Передняя рукоятка.
3. Боковая выносная рукоятка
4. Индикатор срабатывания предохранителей
- 5, 6, 7 – блок сигнальных контактов

FUSERBLOC CD 50-400A


Прямое управление



1. Боковая рукоятка
2. FUSERBLOC
3. Блок типа S и ST
4. Индикатор срабатывания предохранителей
- 5, 6 – сигнальные контакты

FUSERBLOC CD 50-400A

Выносная рукоятка



1. Фронтальная выносная рукоятка
2. Боковая выносная рукоятка
3. Сигнальные контакты
4. Блок типа S и ST
5. Индикатор срабатывания предохранителей
6. Клемные крышки
7. Держатель нейтрали

 Установка ручки на выключатель

 Установка выносной ручки на дверь или панель